

### Step1




ホーム画面（ランチャー）を表示します。

### Step2



アプリ一覧画面で「システムアップデート」を選択します。

### Step3



「オンラインアップデート」を選択します。

### Step4



「ダウンロード」を選択します。

### Step5




「ダウンロード」完了までしばらくお待ちください。

### Step6




ダウンロードが完了したら、「再起動」を選択します。

### Step7




アップデートパッケージがインストールされます。

### Step8




再起動後、「システムアップデート」をタップします。

### Step9




アップデート成功のメッセージを確認後、「完了」を押します。

### Step10



現在のバージョンが「V1.0.0B12」であれば最新ソフトウェアです。

### ■ステータスバーのアイコンからアップデート作業を開始する場合



ステータスバーに「↑」マークが表示されていたらステータスバーを下にドラッグしてください。以降は、STEP3からの手順と同様です。