


Step1




ホーム画面（ランチャー）を表示し「システム」を選択します。

Step2



「システムアップデート」を選択します。

Step3




「オンラインアップデート」を選択します。

Step4



「ダウンロード」を選択します。

Step5



「次へ」を選択します。

Step6



「ダウンロード」完了までしばらくお待ちください。

Step7




ダウンロードが完了したら、「再起動」を選択します。

Step8




アップデートパッケージがインストールされます。

Step9




再起動後、「システムアップデート」をタップします。

Step10



アップデート成功のメッセージを確認後、「完了」をタップします。

Step11



現在のバージョンが「V1.0.0B05」であれば最新ソフトウェアです。

ステータスバーに「↑」マークが表示されていたらステータスバーを下にドラッグしてください。以降は、STEP3からの手順と同様です。

