


Step1



ホーム画面で「システムアップデート」を選択します。

Step2



「オンラインアップデート」を選択します。

Step3




新しいソフトウェアを確認しています。

Step4




「ダウンロード」を選択します。

Step5



「次へ」を選択します。

Step6



「ダウンロード」完了までしばらくお待ちください。

Step7




「ダウンロード」完了です。

Step8



「ダウンロードが完了したら、「再起動」を選択します。

Step9



再起動後、「システムアップデート」を選択します。

Step10




アップデート成功のメッセージを確認後、「完了」を選択します。


Step11



現在のバージョンが「V1.0.0B02」であれば最新ソフトウェアです。

■ステータスバーのアイコンからアップデート作業を開始する場合



ステータスバーに「」マークが表示されていたらステータスバーを下にドラッグしてください。以降は、Step3からの手順と同様です。